



SECUREPYRO



ALLUMEUR À DISTANCE WIFI




+



GUIDE RAPIDE Vers. 1.0



# DESCRIPTION VPYRO



## LED

### ⏻ LED ON/OFF

- **En marche**  
LED rouge allumée
- **Batterie faible**  
LED Rouge clignotante
- **Recharger la batterie**  
LED Rouge éteinte

### LED Armé

- **Dispositif armé**  
LED verte allumée
- **Dispositif désarmé**  
LED Verte éteinte

### 📶 LED WIFI - Mode Maître

- **Dispositif connecté à l'application**  
LED Bleue allumée
- **Dispositif déconnecté**  
LED Bleue clignotante

### 🔋 LED de rechargement

- **Dispositif en charge**  
LED rouge allumée
- **Charge pleine**  
LED Rouge éteinte


### 📶 LED WiFi - Mode Esclave

- |   |  |
|---|--|
| ● <b>Appareil connecté esclave 1</b><br>LED blanche allumée | ● <b>Appareil connecté esclave 2</b><br>LED violette allumée |
| ● <b>Appareil connecté esclave 3</b><br>LED cyan allumée    | ● <b>Appareil connecté esclave 4</b><br>LED jaune allumée    |
| ● <b>Appareil connecté esclave 5</b><br>LED rouge allumée   | ● <b>Appareil connecté esclave 6</b><br>LED verte allumée    |

NOTE : Lorsque plus de 6 appareils sont connectés la LED recommence le même cycle de couleur en commençant par le blanc.


## MODE MAÎTRE

### ALLUMER



- LED rouge allumée
- LED Bleue clignotante

### ÉTEINDRE




- LEDS éteintes

## CONNECTER VOTRE SMARTPHONE


Configuration → WiFi → **VPyro\_VXXXXX**

**PW "1234VXXXXX"**  
(Personnalisable dans l'application)

- LED Bleue clignotante



## LANCER SECUREPYRO




+



- LED Bleue allumée

## BRANCHER LES ALLUMEURS




+



- LED rouge allumée

## ARMER L'APPAREIL VPYRO



Déverrouiller en tournant la clé  
LED Verte allumée

ATTENTION : MAINTENANT RECULER AVEC VOTRE SMARTPHONE

## GLISSER POUR DEVERROUILLER



Le bouton ARMÉ sera accessible


## DÉCLENCHER LES ALLUMEURS



Maintenir appuyer le bouton ARM et presser simultanément un numéro pour le déclencher. Pour déclencher tous les numéros en même temps activer FIRE ALL depuis le menu de l'application.


## MODE ESCLAVE

### ALLUMÉ



LED rouge allumée

### ÉTEINDRE




LEDS éteintes

Après avoir allumé l'appareil MAÎTRE, allumer le boîtier esclave..

NOTE : le mot de passe WIFI du MAÎTRE et des esclaves doivent être les mêmes pour générer le signal MESH.


## SIGNAL MESH




Sélectionner l'appareil souhaité depuis l'application pour déclencher ses allumeurs.

## REINITIALISER LE MOT DE PASSE (pw:1234VXXXXX)


1. Insérer l'allumeur dans la connectique 3



2. Tourner la clef pour armer



3. Allumer l'appareil



LED verte clignotante  
LED Rouge clignotante



*light up your party!*

## WE ARE SOCIAL

Suivez nous et partagez votre fête avec nous !  
Utilisez le hashtag **#lightupyourparty**



## TELECHARGER L'APPLICATION SECUREPYRO



## EXCLUSION DE RESPONSABILITE

L'utilisation de l'application Android ou iOS appelée SecurePyro et des périphériques SecurePyro est subordonnée à l'acceptation des présentes conditions générales d'utilisation. Au moment de la première utilisation de l'application, l'utilisateur doit explicitement accepter les conditions, cette acceptation est intégrale et indivisible.

### ATTENTION!

Il est obligatoire de lire le manuel d'instructions avant toute utilisation du produit. Le manuel et les données qui l'accompagnent constituent une partie intégrante et essentielle du produit et ne doivent pas en être séparées.

### ATTENTION!

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux biens par suite d'erreurs ou du non-respect du livret d'instructions fourni.

### UTILISATION PRÉVUE PAR LE FABRICANT

Les appareils SecurePyro sont fabriqués et conçus pour être utilisés à l'extérieur, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ils ne conviennent pas pour une utilisation avec des allumeurs autres que ceux recommandés par le fabricant.

1. SecurePyro ne peut être tenu responsable de l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles autorisées par la loi;
2. Etre responsable du montage des produits pyrotechniques et de la sécurité dans l'utilisation des produits SecurePyro dépend également de la bonne exécution des règles des différents arts pyrotechniques, en accordant une attention particulière à ceux qui peuvent être sensibles à la composition chimique des champs électromagnétiques ;
3. SecurePyro n'est pas responsable de l'alimentation accidentelle d'un allumeur pour quelque cause que ce soit (charges électrostatiques, mauvais fonctionnement, utilisation incorrecte de l'appareil).
4. Utilisez des produits parfaitement intacts dans leur intégralité. En cas de suspicion de dysfonctionnement, n'utilisez pas les produits SecurePyro et n'essayez pas de les réparer vous-même. L'utilisation d'un produit non intact et pas complètement fonctionnel peut être nocif pour la santé du pyrotechnicien, de ses assistants et des spectateurs ;
5. Tous les connecteurs et les ports d'entrées doivent être nettoyés périodiquement de la saleté qui pourrait s'y être déposée ;
6. SecurePyro décline toute responsabilité (même en cas de négligence) pour les dommages directs, indirects ou consécutifs pouvant résulter d'une utilisation impropre de l'appareil.
7. L'appareil étant électronique, il est peut avoir des défauts ou des problèmes dus à un vice de fabrication ou à une utilisation non conforme, il est donc recommandé de toujours y porter une attention maximale.
8. SecurePyro n'est pas responsable du non-respect de la technique et du bon sens commun lors de l'utilisation de l'appareil.
9. NE PAS OUVRIR LES APPAREILS SECUREPYRO POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT. La mécanique de précision et l'électronique qui les composent nécessitent de l'expérience et de l'instrumentation. La simple ouverture du dispositif par des tiers non autorisés entraînerait la perte de la garantie.

L'utilisation de l'appareil implique l'acceptation de ce contrat et dégage SecurePyro de toute responsabilité civile ou pénale du fait de son utilisation. Pour plus d'informations et de détails, visitez notre site Web : [www.securepyro.it](http://www.securepyro.it)

# SECUREPYRO

[www.securepyro.it](http://www.securepyro.it)  
[info@securepyro](mailto:info@securepyro)

Puissance de RF maximum émise  
17.43 dBm EIRP

Plage de fréquence utilisée  
WiFi 2412 - 2472 MHz

Produit ou importé par: SecurePyro S.r.l. via Righi 5 42028 Poviglio (RE) - Italia  
Lire la notice avant utilisation